

HydroFoamer SG2

Contenu de l'emballage:

1. Assemblage moule par injection, comportant le barillet à mousse, la poignée et l'éjecteur.
2. Recipient de concentré - Modèle 481: capacité 2,81 - Modèle 483: capacité 1,41.
3. Tuyau/filtre de succion.
4. Pistolet avec embout à demontage rapide.
5. Kit de buses calibrées et adaptateur de tuyau.
6. Feuille d'information sur le produit.



Fonctionnement:

1. Devisser le couvercle mousseur du récipient.
2. Selectionner une buse calibrée correspondant à la dilution souhaitée, en se servant du tableau ci-dessous comme guide, et l'enfiler fermement sur les pictos du tuyau à la base du couvercle. Faire glisser le tube de succion sur les picots du tube et la buse.
3. Remplir le récipient de concentré.
4. Visser soigneusement le couvercle du mousseur sur le récipient.
ATTENTION: Le couvercle du producteur de mousse doit être vissé fermement sur le récipient afin d'éviter le débordement accidentel pendant l'usage.
5. Introduisez le couvercle du generateur de mousse dans la connexion rapide femelle du pistolet pulvérisateur.
6. Raccorder un tuyau à filetage 18mm (3/4") BSP male à base du pistolet. Ouvrir l'alimentation d'eau dans le tuyau. (La pression de l'eau doit être de 1,76 Bar/25 PSI au minimum pour faire fonctionner le mousseur.)
7. Pour retirer le générateur de mousse du pistolet pulvérisateur, prenez la connexion rapide du pistolet pulvérisateur d'une main et le générateur de mousse de l'autre. Tirez-les en sens opposé. Le collier extérieur autour de la connexion rapide glissera vers le pistolet pulvérisateur, désengageant ainsi le barillet du générateur de mousse. Pour rincer il suffit de déconnecter le pistolet pulvérisateur du générateur de mousse et insérer la lance de rinçage fournie, dans le raccord noir. Utilisez le pistolet pulvérisateur comme au préalable pour obtenir un jet en éventail.

Sélection de la buse calibrée

Les taux de dilution ci-dessous ont été obtenus à pression de 2,67 Bar (40 PSI), à l'eau froide (viscosité 1,0 cp)

Farbe der Dosier- spitze	Öffnungsgrösse (mm)	Ungefähres Verhältnis	Ungefähr Prozent
Ohne Spitze	4,75	12:1	8.0
Grau	3,25	*	*
Schwarz	2,49	*	*
Beige	1,78	*	*
Rot	1,32	*	*
Weiss	1,09	14:1	6,5
Blau	1,02	16:1	
Hellbraun	0,89	18:1	
Grün	0,71	26:1	
Orange	0,63	32:1	
Braun	0,58	*	
Gelb	0,50	41:1	
Aqua	0,45	*	
Lila	0,35	64:1	
Rosa	0,25	128:1	

* Les valeurs manquantes se situent entre les valeurs indiquées. Les taux de dilution varient selon la pression, la température, le flux de l'eau et la viscosité du concentré, ainsi que si l'on retire la valve de pied du tube de succion du concentré. Ces valeurs ne sont données qu'à titre indicatif.

Depannage

Problème	Cause	Solution
Unité ne soutire pas la solution	Filtre du tube à succion est encrassé	Nettoyer ou remplacer
	Orifice de la buse est bouché	Rincer ou remplacer la buse. Ne pas nettoyer: risque de modifier taille d'orifice
	Pression trop basse de l'eau	Minimum 1, 76 Bar (25 PSI)
	Dépôts de minéraux dans barillet du producteur de mousse	Rincer l'unité. Retirer le récipient, tube succion et buse. Placer le doigt sur ouverture du barillet. Appliquer faible pression d'eau à travers au bec du barillet.
	Filtre d'arrivée d'eau bouché (flux trop lent)	Nettoyer ou remplacer le filtre
Schwache Schaumbildung	Filtre d'arrivée d'eau bouché	Nettoyer ou remplacer
	Pression trop basse	Minimum 1,76 Bar (25 PSI)

* Si, malgré les mesures ci-dessus, le concentré s'écoule mal ou si la mousse n'est pas produite correctement, remplacez l'ensemble du couvercle. Voir le diagramme ci-dessous.

